

	<b>FISA TEHNICA</b>	<b>DATA :</b> <b>05-2016</b>
	<b>X-CLEAN</b> <b>DEZI-SEPT</b> <b>DEZINFECTANT</b> <b>BACTERICID PENTRU</b> <b>SUPRAFEŢE</b>	<b>COD :</b> <b>F.T.</b> <b>06-2016</b>

**RECOMANDARI PRIVIND AMBALAREA, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA**

**Ambalare :** Produsul se ambaleaza in recipienti cu pulverizator cu capacitatea de 0.75 L, 1 L, 5L, 10L si 20L. Ambalajele de desfacere si transport corespund normativelor din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 H.G. nr. 92./2003 (M.O. nr. 118 / 25.02.2003) pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, HG 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide. Fiecare eticheta contine urmatoarele date:

- Identitatea fiecarei substante active si concentratia in unitati metrice.
- Numarul autorizatiei acordate pentru produsul biocid
- Tipul preparatului:
- Utilizarile pentru care produsul biocid este autorizat: dezinfectie
- Indicatii de folosire si doza
- Detalii privind efectele adverse directe sau indirecte care pot aparea si instructiuni de prim ajutor
- Sintagma "citi instructiunile atasate inainte de folosire » daca produsul este insotit de un prospect
- Instructiuni pentru eliminarea in siguranta a produsului biocid si a ambalajului sau,
- Numarul lotului de fabricatie si data expirarii in conditii normale de depozitare.
- Perioada de timp necesara pentru efectul biocid sau intre prima aplicare si urmatoarea aplicare
- Categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restrictionat.
- Informatii asupra oricarui risc specific pentru mediu, in special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate si pentru evitarea contaminarii apei.
- Pentru produsele biocide microbiologice, cerinte de etichetare cu privire la protectia lucraatorilor impotriva riscurilor aferente expunerii la agenti biologici la locul de munca.

**Manipulare:** se va evita contactul cu ochii si pielea. Se va evita inhalarea vaporilor.

**Depozitare:** produsul se pastreaza in ambalajele originale inchise etans, in locuri racoroase ferite de radiatii solare, la temperaturi cuprinse intre 5-25 °C.

**Transportul:** se face doar cu mijloace de transport acoperite. Fiecare transport va fi insotit de un document de certificare a calitatii care sa se refere la lotul respectiv, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare

**TERMEN DE VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricatiei depozitat si transportat in



<b>FISA TEHNICA</b>		<b>DATA :</b> 05-2016
<b>X-CLEAN</b> <b>DEZI-SEPT</b> <b>DEZINFECTANT</b> <b>BACTERICID PENTRU</b> <b>SUPRAFETE</b>		<b>COD :</b> F.T. 06-2016

**DEZI-SEPT**- detergent dezinfectant bactericid pentru suprafețe - gata de utilizat - cu efect bactericid recomandat utilizatorilor industriali, profesionali și populație, pentru dezinfecția suprafețelor, pardoselilor, obiectelor sanitare ceramice, vaselor de toaletă, chiuvetelor, materialelor și echipamentelor, mobilierului (ce nu vine în contact direct cu alimentele), cu excepția industriei farmaceutice și cosmetice. Este un produs din categoria dezinfectanților care nu sunt destinați aplicării directe la oameni și animale. Avizat M.S. 3813/BIO/02/12/24..

#### 1. Compoziția cadru

Nr.crt.	Materii prime	%
1.	Clorura de alchil dimetilbenzilamoniu, CAS 68424-85-1	0.05
2.	Apa	Add 100

#### 2. Condiții tehnice de calitate

Nr.crt.	Parametri	Valori
1.	Aspect	Lichid,
2.	Culoare	Incolor
3.	Miros	Specific
4.	PH-ul soluției 1%, (T=20°C)	6,5-7,5
5.	Solubilitate în apă	solubil
6.	Biodegradabilitate, % min.	90

#### Domeniul de utilizare:

- detergent dezinfectant bactericid pentru suprafețe - gata de utilizat - cu efect bactericid.

#### Aria de aplicare :

- recomandat utilizatorilor industriali, profesionali și populație, pentru dezinfecția suprafețelor, pardoselilor, obiectelor sanitare ceramice, vaselor de toaletă, chiuvetelor, materialelor și echipamentelor, mobilierului (ce nu vine în contact direct cu alimentele), cu excepția industriei farmaceutice și cosmetice. Este un produs din categoria dezinfectanților care nu sunt destinați aplicării directe la oameni și animale.

**Mod de utilizare:** se folosește nediluat. Se îndepărtează murdăria grosieră după care se pulverizează produsul nediluat pe suprafața ce urmează a fi dezinfectată, se lasă să acționeze.

#### Eficacitate :

Activitatea	Mod de aplicare	Concentrații %	Temp de acțiune
Bactericida	Pulverizare, dispersie	nediluat	5 min.



	<b>FISA TEHNICA</b>	<b>DATA :</b> <b>05-2016</b>
	<b>X-CLEAN</b> <b>DEZI-SEPT</b> <b>DEZINFECTANT</b> <b>BACTERICID PENTRU</b> <b>SUPRAFETE</b>	<b>COD :</b> <b>F.T.</b> <b>06-2016</b>

ambalajele originale si conditiile specificate de producator.

**OBSERVATIE:** Recomandarile facute clientului au caracter orientativ si din punctul nostru de vedere sunt corecte, dar deoarece conditiile in care se foloseste acest produs difera foarte mult, beneficiarul are obligatia sa testeze in prealabil eficacitatea produsului in conditiile proprii.

